



Graissage



(Une fois par an)



Cette photo indique la position des différents points de graissage. A effectuer au moins une fois par an (à adapter selon la fréquence d'utilisation du matériel).



Ces points de graissage se trouvent derrière les carters latéraux blancs, droit et gauche.



Ce point de graissage n'est pas disponible sur tous les modèles.




ATTENTION ! IL EST IMPERATIF DE COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DE LA MACHINE AVANT TOUTE INTERVENTION.

Entretiens & vérifications


(Une fois par mois)



Vérifier la présence du patin caoutchouc.



Vérifier le serrage du contre-écrou des rotules.



Vérifier la tension de la chaîne.
La graisser si nécessaire.

- Sur les **Vipromat Intégral** (pneumatique) graisser les deux rails de guidage
- Sur les **Vipromat Standard** nettoyer uniquement les rails.



Vérifier le bon fonctionnement du système de succion (*Take-off*).



Vérifier l'absence de jeu au niveau de l'articulation de la tête d'impression.