


Réglages conseillés dans le pilote de la Ricoh SP C840

Pour le papier, choisir le type de papier « Couché (Brillant) ».



Pour le polyester, choisir le type de papier « Etiquettes ».

Le polyester ne passe que dans le Bypass.

